

OSUGA C-Tail[®]

오수가 씨테일



User Manual

끝없이 도는 자극

씨테일(C-Tail®)은 다양하게 활용할 수 있는 내외부 마사지 토이입니다.

씨테일은 손가락처럼 360도로 회전하며 자극하고, 외부의 진동을 클리토리스 주변부를 마사지하죠. 지스팟의 다양한 자극을 탐험하며 그동안 느껴보지 못했던 색다른 감각을 일깨워보세요.

구성품



씨테일



충전 케이블



보관 파우치



설명서

제품: 씨테일

부속품: 충전 케이블, 보관 파우치, 설명서

제품 사용법





회전 모드

- 강도 1단계, 패턴 4개
- 1.5초간 꺾 눌러 전원을 켜고 끄세요.
- 짧게 눌러 패턴을 변경하세요.

충전 표시등

- 충전 중: 불빛 켜짐
- 충전 완료: 불빛 꺼짐
- 배터리 부족: 10% 미만 시 깜박임



트래블 모드 *작동 잠금

- 두 버튼을 동시에 3초간 눌러 트래블 모드를 켜고 끌수 있어요.
- 트래블 모드가 활성화되면 표시등이 깜박입니다.
- 트래블 모드가 켜지면 버튼 작동이 비활성화 됩니다.



진동 모드

- 강도 3단계, 패턴 5개
- 1.5초간 꺾 눌러 전원을 켜고 끄세요.
- 짧게 눌러 패턴을 변경하세요.

Step 1: 세척하기

제품을 물로 세척하세요.



Step 2: 전희 단계

진동모드를 켜 후에 클리토리스에 밀착하여
다양한 자극과 패턴을 느껴보세요.



Step 3: 삽입하기

수용성 젤을 삽입부에 바른 후 천천히 삽입하세요.



Step 4: 회전 모드

진동 모드와 회전 모드를 모두 켜

삽입부가 회전하는 자극과 클리토리스 진동을 동시에 느껴세요.



주의사항

- 사용 후후에 제품을 부드럽게 세척하여 청결을 유지하세요.
- 극한 온도, 습한 환경, 또는 소금물/바닷물에서의 사용을 피하여 제품 손상을 방지하세요.
- 제품을 물에 완전히 담그거나 끓이지 마세요. 방수 기능은 있지만 강한 물살이나 30cm 이상의 깊은 물에는 적합하지 않습니다.
- 몸이 좋지 않거나 술을 섭취한 경우, 불편함을 피하기 위해 사용을 삼가세요.
- 감전, 합선 또는 오작동을 방지하기 위해 제품을 부드럽게 다루세요.
- 유기 용제, 얼룩 제거제, 알코올 또는 뜨거운 물을 사용하여 세척하지 마세요. 이는 제품 손상을 초래할 수 있습니다.
- 사용 중 불편함이 느껴진다면 즉시 사용을 중단하고 신속히 의료 전문가의 진료를 받으세요.
- 고장이나 이상한 동작이 발생하면 즉시 사용을 중단하고 전원을 분리하여 사고를 방지하세요.
- 이 제품은 만 18세 이상의 성인에게만 적합합니다. 질병 확산 방지를 위해 타인과 공유하지 마세요.
- 실리콘 윤활제를 사용하지 마세요. 수용성 윤활제를 권장합니다.
- 제품 사용 시 주의하며 본인의 책임하에 사용하세요. OSUGA와 협력 업체는 사용으로 인해 발생할 수 있는 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 또한, 필요 시 사전 고지 없이 본 지침서를 업데이트할 권리를 보유합니다.

OSUGA 브랜드

OSUGA®는 여성의 다양한 관능적 욕구를 지지하며 단순한 절정을 넘어선 경험을 만듭니다. 이를 위해 감각적인 경험의 탐구에 뿌리를 두고 여성의 개별적인 정체성과 라이프스타일에 맞춘 경험을 제공하는데 전념합니다.


오수가는 여성에 의해 쾌락이 정의되고, 이끌어지고, 충족되기를 꿈꿉니다.


Customer Service


support@osuga.com

www.osuga.com

Find Us

 [osuga_official](#)

 [osuga_official](#)

 [osuga_official](#)

More than pleasure