

*womanizer*<sup>TM</sup>

— THE ORIGINAL —

# STARLET

MANUAL / BEDIENUNGSANLEITUNG / MODE D'EMPLOI / ISTRUZIONI PER L'USO /  
MANUAL DE INSTRUCCIONES / MANUAL DE OPERAÇÃO / BRUKSANVISNING / GEBRUIKSAANWIJZING /  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / NÁVOD K OBSLUZE / INSTRUKCJA OBSŁUGI /  
取扱説明書 / 사용 설명서 / 操作說明 / 快速入门用户指南



# Womanizer™를 선택하여 주셔서 감사합니다

당신의 삶을 풍성하게 해 줄 관능적 경험이 가득찬 세상에 온 것을 환영합니다. Womanizer를 선택한 당신은 비교가 안되는 최상의 오르가슴을 경험할 것이며, 완전히 새로운 즐거움에 대한 욕망도 갖게 될 것입니다. 당신이 여성임을 마음껏 축하하고 누리보세요 그리고 느낄 수 있는 모든 순간의 오르가슴이나 환상, 즐거움 그 무엇 하나 놓치지 말고 즐겨보시기 바랍니다.



Pleasure Air™ Technology



컴팩트 사이즈



세척용이



4레벨 강도조절



방수



대기 모드

설명

충전

간단 사용 팁

사용

세척

일반 정보


힌트 Womanizer™ 제품 사용에 앞서 본 사용 설명서를 자세히 읽어보시고 잘 보관해 두시기 바랍니다.

## 설명

- A 충전용 자석핀
- B 끄기 버튼 강도 버튼 클리토리스 자극(낮추기)
- C 켜기버튼 강도 버튼 클리토리스 자극(높이기)
- D 자극 보조 장치
- E 충전 헤드 장착 USB 충전 케이블

OFF 버튼을 이 초 동안 누르고 있

ON 버튼을 이 초 동안 누르고 있




## 충전

### 경고:

Womanizer™ 사용전 유의사항 :

- 전충전기에 표시된 전압과 현지의 전압이 일치하는지 확인하십시오. 현지 전원과 전압은 기기에 지정된 최대 전원과 전압을 초과하면 안됩니다.
- 충전기나 케이블을 절대로 물이나 다른 액체에 담그지 마십시오.
- 충전기와 충전 케이블을 흐르는 물에 씻지 마십시오.
- 기구의 손상여부를 정기적으로 점검 하십시오.
- 부품중 어느 하나라도 손상되었다면 기기 사용을 중단 하십시오



## 충전

### 유의:

Womanizer™ 의 포장을 풀었을때의 배터리는 잠시 동안만 사용할 수 있을 정도의 충전만 되어 있습니다. 또한, 환경적인 영향으로 완전히 방전된 상태 일수도 있으므로 완전히 충전 후 사용하시기를 권장합니다. 충전은 약 30분정도 소요됩니다. 완충 후 최장 30분 동안 사용이 가능하며 실제 작동 시간은 설정 및 사용 강도에 따라 달라집니다.



## 충전

### 충전 상태 표시

Womanizer™의 클리토리스 자극헤드 속에는 LED가 장착되어 있습니다.

이 LED는 Womanizer가 켜져있다는 것과 충전 상태 표시를 위한 장치입니다.

Womanizer의 전원 버튼(C)을 눌러 작동시키면 LED램프에 흰색 불빛이 나타납니다.


자극기(D)에 흰색 불빛이 들어오면 Womanizer가 켜진 것입니다.

### Womanizer 배터리 충전 시 준수해야 할 조치:

1. Womanizer와 충전 장치에 물기가 없도록 해주십시오
2. USB 충전 케이블(EI)을 적합한USB 연결 장치(예를 들면 어댑터나 P C 등)와 연결하십시오.
3. 충전 헤드(E)를 자석핀들(A) 위에 올려놓습니다.
4. 자성으로 인해 충전기 헤드(E)는 기기에 딱 달라 붙습니다. 안전한 충전을 위해 자석핀 위의 충전기 헤드가 올바른 위치에 여 있는지 확인하여 주십시오.
5. 충전 중에는 백색 LED가 깜박여요.
6. LED램프에 흰색 빛이 계속 들어와 있으면 Womanizer의 충 이 완료된 것이며 (E)충전 케이블을 분리하셔도 됩니다.



## 간단 사용 팁



## 사용

**참조: Womanizer 사용에 앞서 그곳에 있는 피어싱이나 장식물을 제거해요..**

1. Womanizer를 켜려면 버튼(C)를 이 초 동안 누르고 있어요.
2. 손가락을 사용하여 클리토리스가 노출되도록 해주세요.
3. 이제 자극 보조 장치(D)를 클리토리스 위에 바싹 대고 가볍게 눌러도 좋아요. 그러면 클리토리스가 자극 보조 장치의 타원형 구멍에 끼워져요.
4. 자극 보조 장치가 완벽하게 클리토리스와 접합되면, 즉시 멋진 순간이 시작될 수 있어요 - 이 순간 완전히 고객님의 것이어요. 원하는 대로 즐겨 봐요. 강도를 높이고 싶으면, 버튼 (C)를 짧게 눌러요 - 그러면 강도가 한 단계 올라 가요. 이것을 세 번 되풀이할 수 있어요. 그러면 최고 강도에 도달해요. 단계가 바뀔 때마다 LED가 한 번 켜져요. 강도가 이미 최고 단계에 도달했으면, LED가 변하지 않고 그대로 있어요.
5. 강도를 줄이려면, 짧게 단추(B)를 눌러요. 클릭할 때마다 강도는 한 단계씩 줄어 들어요. 이 경우에도

단계가 바뀔 때마다 LED가 한 번 켜져요.

6. Womanizer를 원하는 위치에 잡아 두려면, 허벅다리를 오무릴 수도 있어요. 물론 장치를 그냥 손에 짤 수도 있어요.
7. Womanizer를 즐긴 순간이 지나가면, 약 이 초 동안 단추(B)를 눌러 기기를 그냥 꺼요.

## 사용



### 주요사항


Womanizer™ 사용 시 향수나 알코올 함유 윤활젤이나 마사지 오일은 사용하지 말아야 손상을 막을 수 있어요. 실리콘 기반의 윤활젤도 추천할 수 없어요. 원하는 경우, 차라리 Womanizer와 함께 물 기반의 윤활젤을 사용해 봐요.



### 대기 기능:

절전모드로 사용할 수 있는 Womanizer의 편리한 기능입니다. 대기모드로 전환된 후 10분이 경과되면 자동으로 꺼지며 배터리 잔량이 적을 경우에는 5분안에 자동으로 꺼집니다.

# 청소



## 세척

WOMANIZER™ 세척은 용이합니다.



Womanizer는 100% 방수 제품으로 세척이 용이합니다. 완벽한 세척을 위해 전용 클리너를 사용하실 것을 권장합니다.

**주의 :** 실리콘 헤드를 교체하거나 버튼 세척 필요 시 전원을 끄시거나 충전 케이블의 연결이 해제되어 있는지 확인하십시오..

**Womanizer 세척 10단계 :**

1. 충전 케이블의 연결이 해제되어 있는지 확인합니다.
2. 기기에서 실리콘 캡을 빼어 냅니다.
3. 뜨거운 물에 실리콘 캡을 행구고 전용 클리너로 깨끗이 닦습니다.
4. 전용 클리너 용액을 압력실에 뿌립니다.
5. Womanizer를 최대 강도로 설정한 후 물에 1분 종안 담가 두십시오.
6. Womanizer를 흔들어 물기를 털어내십시오.
7. 잔여 수분 알림음이 멈출 때까지 Womanizer를 켜 두십시오.
8. Womanizer를 끄고 남아있는 물기를 제거 하십시오.
9. 압력실은 면봉과 전용 클리너로 닦을 수 있습니다.
10. 실리콘 캡을 부착합니다.

## 일반 정보

### 사용

Womanizer™ 첫 사용 전, 사용 후, 그리고 다른 부위에 사용 시에는 감염의 위험을 줄이기 위하여 기기를 깨끗하게 세척하십시오. ("세척" 참조)

### 보관

완전히 건조된 Womanizer는 전용 박스에 넣어 보관하십시오. 직사광선을 피하여 안전하고 건조한 곳에 보관하십시오.

### 기술 자료

모델:	Starlet		
충전기:	입력:	100-240 V ~ 50/60 Hz	
	출력:	5 V --- 0,75 A	

### 유통회사

WOW TECH™ EUROPE GMBH, Friedenstr. 91 / 91 a, 10249 Berlin, Germany.

WOW TECH™ EUROPE GMBH는 제품 개선을 위한 기술 변경 및 디자인 변경에 대한 권리를 보유합니다.

2019 년 생산. 중국에서 생산.



## 일반 정보

### 경고



#### 완벽한 제품 사용을 위한 권장 사항:

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 세척은 본 설명서에 나와 있는 순서와 방법대로만 해야합니다.
- 제품이나 충전기가 직사광선이나 자외선에 장시간 노출되지 않도록 하십시오.
- 강한 열기를 피하십시오.
- 충전 케이블을 물이나 기타 액체에 담가 두거나 행구지 마십시오.
- 구성 부분들 중 어느 한 곳이라도 손상된 경우에는 충전하지 마시고 사용을 중지 하십시오..

#### 사전에 의사 상담을 받고 제품을 사용해야 할 경우:

- 임신 중이거나 해산 직후.
- 피부 자극/피부 질환.
- 기타 건강 문제.

#### 제품의 안전한 사용을 위한 추가 유의 사항:

- 한 부위에 15분 이상 절대 사용하지 마십시오.
- 심장박동기를 착용하고 있는 경우 사용하지 마십시오.
- 본 제품을 원래 용도인, 클리토리스 자극과 G스팟 자극용으로만 사용하십시오.
- 통증이나 불편함이 느껴지면 사용을 중지하십시오.

## 일반 정보

### 배터리

내장된 리튬이온 배터리를 태우거나 임의로 떼어내 분해하거나 60℃를 넘는 온도에 노출시켜서는 안됩니다.

배터리가 과열될 경우 폭발할 수 있습니다. 물리적, 감각적, 정신적 능력이 제한된 사용자가 본 기기에 대한 사용 경험이나 관련 지식이 없다면 보호자가 기기 사용에 대해 자세한 설명을 해 줬거나 적절한 감독을 해 줄 수 있는 환경에서만 본 기기를 사용할 수 있습니다. 아이들이 기기를 가지고 놀지 않도록 하십시오. 비정상적인 소리가 나면 쪼기 사용을 중단하고 기기를 끄십시오.

### 환경보호(배터리와 전자 장비에 대한 참고 사항)

장치 또는 포장지에 표시된 이 기호는 본 제품과 제품에 포함된 부품을 가정용 일반 쓰레기로 배출하는 것이 금지되어 있음을 의미합니다.

폐기 제품은 지정된 전지/전자 제품 재활용 수거 장소로 반납하십시오.



### 대한민국에서의 유효

Womanizer™ 기기 폐기 시, 환경부의 재활용가능자원의 분리수거 등에 관한 지침에 따라 소형가전제품 분리수거함이나 주요거점에 비치된 배터리 수거함에 폐기하여 주시기 바랍니다. 제품 폐기 시, 과도한 열기 도는 습기에 노출 되지 않도록 특별히 유의해 주시기 바랍니다.



## 일반 정보

### 기준 충족

본 기기는 EMC(전자파 적합성)과 관련된 모든 기준을 준수합니다. 현재의 과학적 기술에 따르면 본 기기를 설명서에 따라 올바르게 사용할 경우 안전하게 사용가능합니다.

### 자가품질보증

WOW TECH™ EUROPE GMBH 의 재량에 따라(단, 소비자의 법적 권한에는 영향을 주지않는 범위에서) 사용설명서에 따라 제품을 사용했음에도 불구하고 제품의 재질이나 기능상의 하자, 그 밖의 자가품질보증에 적용되는 사항에 있어 제품을 수리하거나 교체해 드립니다.

할자가품질보증 조건은 "보증조건"에서 확인할 수 있습니다.



[www.womanizer.com](http://www.womanizer.com)